

Telefonní přístroj INTERBELL IB-302A

Zapojte telefon zde pokynů a pokračujte po zapnutí a nastartování telefonu následovně:

- Stiskněte tlačítko hlasitého telefonu (tlačítko s ikonou reproduktoru)
- Zadejte 1234#
- Budete požádáni o zadání hesla "*password*"
- Zadejte 1234 a stiskněte tlačítko hlasitého telefonu (tlačítko s ikonou reproduktoru)
- Tímto jste se dostali do nastavování telefonního přístroje.
- Na displeji vidíte "*network setting*"
- Stiskněte tlačítko hlasitého telefonu (tlačítko s ikonou reproduktoru)
- Na displeji se objeví "*iptype*"
- Stiskněte tlačítko "*Local IP*" smaže původní hodnotu (stiskem klávesy "*Back Space*") a zadejte hodnotu 0
- Potvrďte stisknutím tlačítka hlasitého telefonu (tlačítko s ikonou reproduktoru)
- Stiskněte 1x tlačítko "*Vol/+*" a následně tlačítko "*Local IP*"
- Pomocí klávesy "*Back Space*" smažte úplně celé číslo a zadejte tento řetězec (IP adresu) 192.168.1.9 (tečky se dělají pomocí tlačítka "*") - nebo jakoukoli jinou, kterou chcete aby telefon měl a vy ho budete na této adrese konfigurovat přes web rozhraní (nezapomeňte, že počítač musí mít podobnou IP adresu aby se navzájem viděli a mohlo proběhnout konfigurování přes web rozhraní)
- Potvrďte stisknutím tlačítka hlasitého telefonu (tlačítko s ikonou reproduktoru)
- Stiskni tlačítko "*Redial*" až na displeji uvidíte "*network setting*"
- Tlačítkem "*Vol/-*" vyhledejte volbu "*save settings*"
- Potvrďte stisknutím tlačítka hlasitého telefonu (tlačítko s ikonou reproduktoru)
- Při dotazu "*Are you sure?*" potvrďte stisknutím tlačítka hlasitého telefonu (tlačítko s ikonou reproduktoru)
- Tímto máte v telefonu nastavenou IP adresu 192.168.1.9 a můžete začít konfiguraci přes web rozhraní.

Nastavte si v počítači IP adresu s bloku jakou jste dali do telefonu (např. 192.168.1.10) a spusťte web prohlížeč. V prohlížeči zadejte jako adresu 192.168.1.9

Adresa

Budete vyzváni k zadání hesla, zde zadáte "**19750407**" a kliknete na "*Login*"

Menu pro nastavení IP telefonu

Heslo	<input type="text"/>
<input type="button" value="Login"/>	

Dostanete se do konfiguračního rozhraní, zde je třeba nastavit tyto parametry:

- Síťové parametry
- Audio nastavení
- Nastavení protokolu SIP

V části "*Síťové parametry*" můžete nastavit všechny parametry síťového rozhraní a to buď pro statickou IP adresu (viz. níže) nebo přepnutím v položce "*Typ IP*" na přidělovanou DHCP.

Síťové parametry					
Typ IP	<input type="text" value="static"/>	ppp ID	<input type="text"/>	ppp PIN	<input type="text"/>
Místní IP	<input type="text" value="192.168.1.9"/>	Maska podsítě	<input type="text" value="255.255.255.0"/>	Router IP	<input type="text" value="192.168.1.1"/>
DNS	<input type="text" value="212.71.150.2"/>	DNS2	<input type="text" value="193.85.3.50"/>	MAC	<input type="text" value="00-09-45-40-b3-74"/>

Nastavení v části "*Audio nastavení*" by mělo vypadat takto:

Audio nastavení					
Kodek1	<input type="text" value="g711a"/>	Kodek2	<input type="text" value="g729"/>	Kodek3	<input type="text" value="g7231"/>
Kodek4	<input type="text" value="g711u"/>	Kodek5	<input type="text" value="gsm"/>	Kodek6	<input type="text" value="null"/>
VAD	<input type="checkbox"/>	AGC	<input type="checkbox"/>	AEC	<input checked="" type="checkbox"/>
Audio rámce	<input type="text" value="2"/>	G.723.1 high rate	<input checked="" type="checkbox"/>	iLBC payload	<input type="text" value="98"/>
Velikost vyrovnávací paměti	<input type="text" value="0"/>	MIC sluchátka (0-15)	<input type="text" value="7"/>	REPRO sluchátka (0-31)	<input type="text" value="15"/>
Typ vyzvánění	<input type="text" value="user define"/>	MIC telefonu (0-15)	<input type="text" value="7"/>	REPRO telefonu (0-31)	<input type="text" value="15"/>

Nastavení v části "*Nastavení protokolu SIP*" by mělo vypadat takto:

Nastavení protokolu SIP					
use service	<input checked="" type="checkbox"/>	register ttl	<input type="text" value="600"/>		
service type	<input type="text" value="common"/>	sip proxy	<input type="text" value="<SIPserver pro vaše tel. číslo>"/>	domain/realm	<input type="text" value="802.cz"/>
nat traversal	<input type="text" value="disable"/>	nat addr	<input type="text"/>	nat ttl	<input type="text" value="302"/>
phone number	<input type="text" value="VOX číslo"/>	account	<input type="text" value="VOX číslo"/>	pin	<input type="text" value="<uživ. heslo>"/>
register port	<input type="text" value="5060"/>	rtp port	<input type="text" value="1722"/>	tos	<input type="text" value="0"/>
outbound proxy	<input type="checkbox"/>	dtmf	<input type="text" value="INFO"/>	dtmf payload	<input type="text" value="101"/>
prack	<input type="checkbox"/>	super password	<input type="text" value="19750407"/>	debug	<input type="text" value="disable"/>

Nastavení "*sip proxy*" by se mělo odvíjet od vašeho přiděleného tel. čísla a to takto:

sip proxy: zjistíte na <http://www.802.cz/zjisteni-sip-serveru/>

phone number: Zadáte vaše tel. číslo

account: Zadáte vaše tel. číslo

pin: Zadáte vaše uživatelské heslo pro vaše tel. číslo

Po těchto všech nastaveních stiskněte "*Uložit nastavení*" po restartu telefonu by se měl sám automaticky připojit k SIP serveru a měli by jste mít možnost telefonovat.