

Návod na použití portálu 802

Použití nápovědy

Nápovědu aktivujete stiskem zeleného tlačítka v dolní části ovladače (Aplikace) a zeleného tlačítka (Help). Rolování v textu provedete pomocí rolovacích tlačítek.



Opuštění nápovědy se provádí stiskem klávesy BACK.

Dálkový ovladač



Seznam funkčních kláves

Pokud je kanál přes celou obrazovku

Klávesa	Akce
Navigační tlačítko vpravo	Zvýšení hlasitosti
Navigační tlačítko vlevo	Snížení hlasitosti
Navigační tlačítko nahoru	Snížení čísla kanálu
Navigační tlačítko dolů	Zvýšení čísla kanálu
OK	Zobrazí název právě hraného pořadu a programu následujícího s grafickým a číselným zobrazením konce právě hraného pořadu
OK 3x	Zapne autoscanování. Pořady se budou postupně přepínat v časových intervalech. Funkce se zruší stiskem OK
Menu	Přechod do zobrazení menu programová nabídka
www	Internetový prohlížeč
+ hlasitost	Zvýšení hlasitosti
- hlasitost	Snížení hlasitosti
Tlačítko umlčení zvuku	Stiskem tlačítka provedete umlčení hrajícího zvuku a opětovným stiskem obnovíte původní nastavení zvuku
INFO 1x	Zobrazí se právě hrající pořad s grafickým a textovým zobrazením konce pořadu a pořad následující.
Klávesy 0-9	Navolení pořadového čísla kanálu.

Pokud se nacházíte v menu programová nabídka

Klávesa	Akce
Navigační tlačítko vpravo	Přesun o stránku dolů
Navigační tlačítko vlevo	Přesun o stránku nahoru
Navigační tlačítko nahoru	Pohyb v menu směrem nahoru. Zároveň v dolní části dochází k zobrazení hrajícího a následujícího pořadu.
Navigační tlačítko dolů	Pohyb v menu směrem dolů. Zároveň v dolní části dochází k zobrazení hrajícího a následujícího pořadu.
OK	Pokud se nacházíte na jiném než právě hrajícím pořadu, tak dojde k přepnutí. Pokud se nacházíte na právě hrajícím pořadu, dojde k přepnutí zobrazení na celou

	obrazovku.
OK 3x	Zapne autoscanování. Pořady se budou postupně přepínat v časových intervalech. Funkce se zruší stiskem OK
Rolovací tlačítko vpravo	Přesun na menu vpravo. 1x změna audio jazyka, 2x Změna/zapnutí titulkového jazyka
Rolovací tlačítko vlevo	Přesun na menu vlevo
Menu	Přechod do zobrazení kanálu na celou obrazovku
www	Internetový prohlížeč
+ hlasitost	Zvýšení hlasitosti
- hlasitost	Snížení hlasitosti
Tlačítko umlčení zvuku	Stiskem tlačítka provedete umlčení hrajícího zvuku a opětovným stiskem obnovíte původní nastavení zvuku
INFO 1x	Zobrazí se právě hrající pořad s grafickým a textovým zobrazením konce pořadu a pořad následující.
INFO 2x	Zobrazí se celkové EPG bez videa na pozadí. Při přepnutí funkce zůstává. Video se přepne do celoobrazovkového zobrazení.
Klávesy 0-9	Navolení pořadového čísla kanálu.

Pokud se nacházíte v menu televizní program (EPG)

Klávesa	Akce
Navigační tlačítko vpravo	Posun o jeden televizní pořad do budoucna
Navigační tlačítko vlevo	Posun o jeden televizní pořad do minulosti
Navigační tlačítko nahoru	Zobrazení televizního programu pro kanál s pořadovým číslem o jedna menší.
Navigační tlačítko dolů	Zobrazení televizního programu pro kanál s pořadovým číslem o jedna větší.
www	Internetový prohlížeč
INFO	Návrat na kanál pro který jste si právě zobrazovali televizní program.
OK	Provede se znovunačtení informací.
OK 3x	Zapne autoscanování. Pořady se budou postupně přepínat v časových intervalech. Funkce se zruší stiskem OK

Klávesy 0-9	Navolení pořadového čísla kanálu.
Žluté tlačítko	Start teletextu. Ukončíte jej tlačítkem s tečkou v kroužku.

Popis voleb

Navolení kanálu

1.) Zvolení kanálu se provádí zadáním jeho čísla pomocí dálkového ovládání a to jak v menu programové nabídky, tak i v zobrazení přes celou obrazovku

2.) Další možnosti změny kanálu je postupná změna navigačními tlačítky nahoru a dolů. V celoobrazovkovém zobrazení kanálu není nutno nijak tuto volbu potvrzovat. V menu programové nabídky je nutno volbu potvrdit stiskem tlačítka OK.

Navolení hlasitosti

Nejdříve nastavte na televizním přijímači hlasitost tak, aby Vám vyhovovala. Po té můžete hlasitost donastavovat na setopboxu. Pokud již nejde hlasitost zvýšit, nebo snížit na setopboxu učiňte tak na televizním přijímači. Hlasitost na setopboxu se nastavuje stiskem tlačítek "+ hlasitost" a "- hlasitost". Pokud se nacházíte v celoobrazovkovém zobrazení, tak pro zjednodušení můžete provádět stiskem navigačních tlačítek vpravo a vlevo. Při změně zvuku dochází k zobrazení symbolů a pruhu označujícího úroveň hlasitosti. Každý program ihned po přepnutí zreguluje svou hlasitost tak, aby úroveň zvuku nekolísala. Po přepnutí tak naroste, nebo se sníží velikost pruhu označujícího intenzitu zvuku.

Umlčení zvuku

Umlčení hrajícího zvuku provedete stiskem tlačítka pro umlčení zvuku a opětovným stiskem obnovíte původní nastavení zvuku. Pokud je zvuk umlčen, na obrazovce se trvale zobrazuje symbol vypnutého zvuku. Pokud je zvuk obnoven dočasně se zobrazí symbol zapnutého zvuku s pruhem označujícím úroveň zvuku.

Menu programů

Vstup do menu programů i jeho opuštění provedete stiskem tlačítka MENU. Posun v menu provedete pomocí navigačních tlačítek. Tlačítka nahoru a dolů posunují o jeden program. Tlačítka vpravo a vlevo posunují o jednu stránku.

Televizní program (EPG)

Co se na kterém kanálu běží a jaké budou pořady navolíte stiskem tlačítka INFO. Zobrazí se právě hrající kanál, kde v horní části nabídky se nachází pořad, který právě hraje. Posunutí na následující nebo předchozí pořad provedete stiskem rolovacích tlačítek vpravo a vlevo. Přejít na další a předchozí televizní kanál provedete stiskem navigačních kláves nahoru a dolů. Další možností pro přechod na jiný televizní program je navolení jeho pořadového čísla pomocí čísel na ovladači. Tlačítkem INFO přepínáte tři typy nastavení EPG. Po prvním stisku se zobrazí text na popředí hrajícího kanálu. Po dalším stisku se zobrazí EPG bez videa, ale se stále hrajícím zvukem a také se zobrazí obrázky patřící k EPG. Po dalším stisku se dostanete do stavu po zapnutí setopboxu, kdy se při přepnutí, nebo stisku OK zobrazí krátká informace o hrajícím a následném pořadu. Při přepínání není tato volba uvedena do původního nastavení.

Autoscanování

Pokud stisknete 3x OK setopbox bude postupně procházet všechny programy ve vaší televizní nabídce. Tato funkce je dostupná i ve všech režimech info a je možno nechat tuto funkci zapnutou a přepínat režimy info. Funkci vypnete dalším stiskem OK.

Přepínání audio jazyka

Do přepínání audio jazyka se dostanete v menu programů stiskem rolovacího tlačítka tlačítka vpravo. Pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů provedete změnu jazyka a tlačítkem OK změnu potvrdíte. Pomocí rolovacího tlačítka vpravo nebo stiskem menu nabídku opustíte. Jazyk který jste zvolili se bude nastavovat i u ostatních přepínaných kanálů. Nastaví se však pouze pokud se nachází na daném kanálu a pokud je pojmenován pomocí tří písmenek (např.ces). Volbu odstraníme zvolením češtiny, resetem portálu, nebo vypnutím setopboxu.

Přepínání titulkového jazyka

Do přepínání titulkového jazyka se dostanete v menu programů dvojitým stiskem rolovacího tlačítka tlačítka vpravo. Pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů provedete změnu jazyka a tlačítkem OK změnu potvrdíte. Pomocí rolovacího tlačítka vpravo nebo stiskem menu nabídku opustíte. Jazyk který jste zvolili se nebude nastavovat i u ostatních přepínaných kanálů.

Nahrávání

Nahrávání navolíte stiskem žlutého (Nahrávání) funkčního tlačítka.

Klávesa	Akce
Červené tlačítko	Start nahrávání
Zelené tlačítko	Zastavení nahrávání
Žluté tlačítko	Smazání nahrávky
Načasovat	Načasovat nahrávku
play/pause	Přehrávání, pozastavení nahrávek, které vyberete pomocí navigačních kláves nahoru a dolů
stop	Zastavení nahrávek.
zpomalení	Zpomalí přehrávanou nahrávku.(nahrávka se pouze zpomaluje až po zastavení)
zrychlení	Zrychlí přehrávanou nahrávku.

Nahrávání je možno provést pouze u setopboxů VIP-1970-9TDB nebo u jiného typu setopboxu s externím USB diskem. Externí USB disky dodáváme již připravené pro nahrávání. Disk je nutno připojit k setopboxu a setopbox zapnout.

Načasování nahrávání

Nahrávání navolíte stiskem žlutého (Nahrávání) funkčního tlačítka a po té stiskem modrého tlačítka načasovat. Do nabídky se lze také dostat mačkáním rolovacího tlačítka doleva, nebo doprava.

Klávesa	Akce
Červené tlačítko (Smazat)	Smaže zvolený záznam o načasování nahrávky. Pokud je záznam již prošlý, je smazán automaticky. Pokud je záznam právě přehráván nedojde k jeho smazání.
Zelené tlačítko (Uložit)	Ukládá zvolený záznam z formuláře do seznamu načasovaných nahrávek.
Žluté tlačítko (Předchozí)	Posun doleva ve formuláři
Zelené tlačítko (Následující)	Posun doprava ve formuláři
Rolovací tlačítko nahoru	Změna předvoleného políčka ve formuláři o jedna výše
Rolovací tlačítko dolů	Změna předvoleného políčka ve formuláři o jedna níže

Všechny načasované nahrávky které mají čas ukončení nahrávání v

minulosti jsou smazány ze seznamu načasovaných nahrávek.

Teletext

Teletext navolíte stiskem zeleného (Aplikace) funkčního tlačítka a stiskem žlutého funkčního tlačítka (Teletext). Ukončíte jej stiskem tlačítka pro televizi. Do nabídky se lze také dostat mačkáním rolovacího tlačítka doleva, nebo doprava.

Internet

Internet navolíte stiskem zeleného (Aplikace) funkčního tlačítka a stiskem modrého funkčního tlačítka (Web). Ukončíte jej stiskem tlačítka pro televizi.

V prohlížeči internetu jsou použitelná tato tlačítka na dálkovém ovladači:

Navigační tlačítka

Klávesa	Akce
Navigační tlačítka	pohyb šipky
OK	Potvrzení volby
Rolovací tlačítka	Pohyb mimo viditelnou plochu
www	Při stisku tlačítka se otevře volba zadání internetové adresy. Pokud budete psát znaky pomocí dálkového ovladače zapněte si prosím klávesnici na obrazovku stiskem tlačítka TEXT. Vhodnější je ale použít bezdrátovou (infra) klávesnici či USB klávesnici.
Číslo	Číslo je možno zadat pomocí numerické klávesnice na dálkovém ovladači stejně jako na infra či USB klávesnici