# **DPH-120S SIP Phone**

# Uživatelská příručka pro VOX.802 Nastaveni IP Adresy je v manuálu uvedeno jako příklad !!!

Verze 1.0

### <u>Obsah</u>

1.0	Úvod	
2.0	Obsah balení	4
3.0	Tlačítka telefonu	5
4.0	Seznam tlačítek a popis jejich funkcí	6
5.0	Připojení telefonu	7
6.0	Nastavení telefonu	
6.1	Struktura Menu.	8
6.2	Zobrazení jména	
6.4	DHCP	
6.5	DNS Server IP.	13
6.6	SNTP Server IP	13
6.7	Funkce Nerušit	
6.8	Přesměrování hovoru - Není nutné	
6.9	Přesměrování hovoru - Uživatel hovoří	14
6.10	Přesměrování hovoru - Neodpovídá	14
6.11	Anonymní volání	15
6.12	Odmítnutí anonymního hovoru	
6.13	Vyzváněcí tón	
6.14	MAC adresa přístroje	16
6.15	Verze firmwaru	16
6.16	Výběr jazyka	16
6.17	Časový formát	16
6.18	Nastavení hlasitosti	17
6.	18.1 Hlasitost vyzvánění	17
6.	18.2 Hlasitost reproduktorů	17
б.	18.3 Hlasitost sluchátka	17
7.0	Nastavení konfiguračního menu	
7.1	Přístup do konfiguračního menu	18
7.2	Nastavení přihlášení do webového rozhraní	18
7.3	Správa nastavení – Obnova původního nastavení	19
7.4	Správa nastavení - Aktualizace firmwaru	20
7.5	Síťové nastavení - DHCP	20
7.7	Síťové nastavení – Pevná ip adresa	21
7.8	SIP nastavení – Nastavení SIP, Registrace a nastavení Outbound Proxy Serveru	22
7.9	SIP nastavení – Další nastavení	23
7.10	Nastavení účtu SIP	24

<ul> <li>7.13 Nastavení telefonu.</li> <li>7.14 Nastavení časovače.</li> <li>7.15 Výpis celkové aktivity telefonu a komunikace telefonu.</li> <li>7.16 Telefonní seznam.</li> <li>7.17 Rychlá volba čísla.</li> <li>7.18 Restartování telefonu</li> </ul>	
<ul> <li>7.14 Nastavení časovače</li></ul>	
<ul> <li>7.15 Výpis celkové aktivity telefonu a komunikace telefonu</li> <li>7.16 Telefonní seznam</li></ul>	
<ul> <li>7.16 Telefonní seznam.</li> <li>7.17 Rychlá volba čísla.</li> <li>7.18 Restartování telefonu</li> </ul>	
<ul> <li>7.17 Rychlá volba čísla</li> <li>7.18 Restartování telefonu</li> </ul>	29
7.18 Restartování telefonu	
8.0 Obsluha Telefonu	
8.2 Vytáčení přes rychlovolbu	
8.3 Příjmutí hovoru	
8.4 Přepnutí na jinou linku	
8.5 Mute – Ztlumení hovoru.	
8.6 Předání hovoru.	
8.7 Znovu vytočení předchozího čísla	
8.7.1 Naposledy vytočené číslo	
8.7.2 Historie volaných čísel	
8.8 Při přidržení hovoru	
8.9 Přesměrování hovoru	
8.10 Konferenční hovor	
9.0 Používání telefonního seznamu	
9.1 Vytočení čísla z telefonního seznamu	
9.2 Uložení čísla	
9.3 Změna již uloženého čísla	
9.4 Vymazání čísla	
	37
10.0 Resent proplemu	

### <u>1.0 Úvod</u>

VoIP (také známe jako internetová telefonie) je technologie, která umožňuje volání přes internet. Toto je uživatelská příručka pro telefon DPH-120S SIP Phone. Hlavní úkol této příručky je naučit Vás nastavit tento telefon a také Vás seznámit s funkcemi a používáním tohoto telefonu. Čtěte prosím tuto příručku pozorně.

### 2.0 Obsah balení

Nás ledující předměty jsou součástí balení. Ujistěte se, že jsou všechny položky přítomny ve Vašem balení. V případě že nějaký předmět chybí, kontaktujte dodavatele či prodejce tohoto ip telefonu.



IP Telefon (Model: DPH-120S)

Síťový adaptér (5V DC)

### 3.0 Tlačítka telefonu

Rozložení tlačítek na telefonu (Model: DPH-120S)



## 4.0 Seznam tlačítek a popis jejich funkcí.

Tlačítka	Funkce
(1) LCD Display	Zobrazuje menu, čas, telefonní čísla, stav telefonu při volání
(2) OK/Right	Potvrzuje změny v nastavení, opouští menu, vytáčí, ukládá změny
(3) Menu	Vstupuje do menu
(4) Mute/Function	Vypíná mikrofon, vstupuje do výběru jazyka, vstupuje do volby
	výběru časového formátu
(5) Transfer	Předává hovor na jinou linku.
(6) Redial/Call History	Vytáčí naposledy vytočené číslo či jiná předchozí čísla
(7) Hold	Přidržuje hovor
(8) Speaker Phone	Umožňuje uživateli hovořit bez sluchátka
(9) Speaker Phone Indicator	Indikuje zapnutí či vypnutí hovoru bez sluchátka
(10) Down	Umožňuje pohyb v menu směrem dolů, nastavuje hlasitost
(11) Up	Umožňuje pohyb v menu směrem nahoru, nastavuje hlasitost
(12) Cancel/Left	Ruší změny v nastavení, ruší hovor, maže údaje v menu
(13) Voice Message	Kontroluje hlasové zprávy
(14) 3-Way Conference	Zapíná konferenční hovor
(15) Phonebook	Vstupuje do telefonního seznamu
(16) Numeric Keypad	Numerická klávesnice

### 5.0 Připojení telefonu

Připojte telefon podle tohoto diagramu:



### 6.0 Nastavení telefonu





- Jestliže děláte nějaké úpravy,můžete kdykoliv tyto úpravy zmačknutím tlačítka <u>MENU</u> + <u>OK</u> uložit a ukončit nebo zmačknutím tlačítka <u>MENU</u> + <u>CANCEL</u> ukončit bez ukládání. Telefon automaticky ukončí nabídku menu, když nebude využívána.
- 2) Použijte OK nebo Cancel k označení Enable (ZVOLIT) nebo Disable (NEZVOLIT).
- 3) Tlačítko Cancel se m§že použít jako Krok zpět.



#### 6.4 DHCP

DHCP umožňuje správci sítě poskytovat IP adresy i když je počítač připojen na jiném místě na síti. Jestliže Váš ISP poskytuje stálou ipadresu, musíte vypnout DHCP a zadat poskytnutou IP adresu.

#### **ZVOLIT DHCP**

### 1

- Zmáčkni Šipku dolů
- Použij OK nebo Cancel pro zapnutí DHCP

### 2

- Zmáčkni Šipku dolů
- Automaticky získaná IP adresa



IP Address: 192.168.0.2.

## 

### • Zmáčkni Šipku dolů





DNS překládá názvy internetových adres (názvy domén) na IP adresu. Na internetu je DNS server, který preloží název domény z Vašeho požadavku na IP adresu, a tu pak pošle dále na internet.

- Zmačkni Šipku dolů
- Vložte IP adresu DNS serveru

DNS Server IP: <mark>212.71.146.167</mark>

### 6.6 SNTP Server IP

SNTP je protokol užívaný pro srovnání Vašeho systémového

času s přesným časem. Pokud neznáte IP adresu Vašeho SNTP serveru, prosim ignorujte tuto část. SNTP adresa může být IP nebo URL.

- Zmáčkni Šipku dolů
- Vložte IP nebo URL adresu SNTP serveru

SNTP Server IP: <mark>212.71.150.2</mark>

#### 6.7 Funkce Nerušit

Toto nastavení dovoluje uživateli odmítnout všechny příchozí hovory.

- Zmáčkni Šipku dolů
- Použij OK nebo Cancel k označení ZAPNUTO nebo VYPNUTO

Do Not Disturb:

DISABLE

#### 6.8 Přesměrování hovoru – Není nutné

Povolte CF k přeposílání všech příchozích hovorů na jiné číslo. Nebo přepněte na VYPNUTO pokud nechcete hovory přesměrovat.

Pro toto nastavení budete potřebovat vstoupit do Webové rozhraní (internetový prohlížeč) k zadání telefonního čísla pro přesměrování. Více v sekci 7.0.

- Zmáčkni Šipku dolů
- Použij OK nebo Cancel k výběru ZAPNUTO nebo VYPNUTO

6.9 Přesměrování hovoru - Uživatel hovoří

Přesměrování všech dalších příchozích hovorů na jiné číslo pokud uživatel hovoří.

- Zmáčkni Šipku dolů
- Použij OK nebo Cancel k výběru ZAPNUTO nebo VYPNUTO



#### 6.10 Přesměrování hovoru - Neodpovídá

Přesměrování na jiné číslo po určitém počtu zazvonění.

- Zmáčkni Šipku dolů
- Použij OK nebo Cancel k výběru ZAPNUTO nebo VYPNUTO



#### 6.11 Anonymní volání

Umožňuje volajícímu (uživateli) skrýt své telefonní číslo a jméno před příjemcem hovoru.

- Zmáčni Šipku dolů . Použij OK nebo Cancel k výběru ZAPNUTO nebo VYPNUTO Anonymous Call: ENABLE 6.12 Odmítnutí anonymního hovoru Odmítni všechny příchozí anonymní hovory. Zmáčkni Šipku dolů Anony Call Rej: Použij OK nebo Cancel k výběru ZAPNUTO nebo VYPNUTO DISABLE 6.13 Vyzváněcí tón Vyber si vyzváněcí tón. Celkem si lze vybrat ze 4 vyzváněcích tónů. Zmáčkni Šipku dolů Ringing Type: Použij OK nebo Cancel k označení typu vyzvánění Ringing4 POZNÁMKA: V tomto místě můžete nastavení uložit a ukončit. Další 2 sekce jsou pro zjištění MAC adresy a verze firmwaru.
  - Zmáčkni MENU k zrušení menu
  - Na dotaz k uložení nebo zrušení zmáčkni OK

#### 6.14 MAC adresa přístroje

Toto menu zobrazí MAC adresu telefonu.Uživatel tuto adresu nemůže měnit.

Zmáčkni Šipku dolů
MAC adresa Je zobrazena na displeji
MAC Address: 00D0E9017DB
6.15 Verze firmwaru
Nabídka Verze zobrazí verzi firmwaru. Uživatel číslo verze nemůže měnit.
Zmáčkni Šipku dolů
Verze firmwaru je zobrazena na displeji.

### 6.16 Výběr jazyka

VoIP telefon (model DPH-120S) podporuje 2 jazyky : Japonštinu a Angličtinu

• Zmáčkni Mute/Func. a pak 1

Language: <mark>English</mark>

- Použij šipku nahoru nebo šipku dolů pro výběr preferovaného jazyka
- Zmáčkni OK pro potvrzení
- 6.17 Časový formát

Můžete si zvolit 12hodinový nebo 24hodinový formát.

• Zmáčkni Mute/Func. a pak 2

Time Format: <mark>24Hours</mark>

- Použij šipku nahoru nebo šipku dolů k označení časového formátu
- Zmáčkni OK pro potrvrzení

#### 6.18 Nastavení hlasitosti

#### 6.18.1 Hlasitost vyznánění

Když je sluchátko položeno

• Zmáčkni Šipku nahoru zvedne se hlasitost vyzvánění. Pro snížení hlasitosti zmáčkni Šipku dolů.

#### 6.18.2 Hlasitost reproduktorů

Když je sluchátko položeno

• Zmáčkni tlačítko Speaker

• Zmáčkni Šipku nahoru zvýší se hlasitost reproduktoru. Pro snížení hlasitosti zmáčkni Šipku dolů.

#### 6.18.3 Hlasitost sluchátka

• Zvedni sluchátko a zmáčkni Šipku nahoru zvýší se hlasitost nebo

zmáčkni Šipku dolů a sníží se hlasitost.

### 7.0 Nastavení konfiguračního Menu

Nastavení konfiguračního menu může být zpřístupněno přes webový prohlížeč. Některé pokročilé funkce jako přesměrování hovoru, uživatel hovoří či uživatel neodpovídá musí byt nastaveny z webového rozhraní.

#### 7.1 Přístup do konfiguračního menu

- Otevři webový prohlížeč (Internet Explorer, Netscape...)
- Napiš **IP Addresu** telefonu a za ni :9999

Eile Ed	i View	n Favo	ontes	Tools	Help
🗢 Back	<b>-</b> ⇒	. 🕲 [	1 4	Q	Search
A <u>d</u> dress	🔄 http:/	/192.16	8.1.104:	9999/	

IP adresu Vám poskytuje Váš Internetový provider (ISP) nebo administrátor. Jestliže Váš ISP podporuje DHCP můžete získat Vaši IP adresu z telefonu. Zmačkni MENU a sjeď dolů na IP adresu.

- Vlož User Name (uživatelské jméno) a Password (heslo) (nech tuto část nevyplněnou pokud instaluješ telefon poprvé)
- Klikni na **OK**



#### 7.2 Nastavení přihlášení do webového rozhraní

D-Link Building Networks for People	DPI	H-120S VolP Phone
Management		Web Login Setting
SIP Settings	User Nome	
SIP Account Settings	Password	Change
STUN & UPnP		Date/Time
Settings Voice Settings Phone Settings Call Tracing Log Phone Book Speed Dial Restart System	NTP Server IP	me.windows.com
	Tune Zone	GMT+08:00) Beijing, Singapore, Taipei 💌 Deytight Seving
	2.4 	IFTP Server
	TFTP Server (	Disable 🟵 Enable
		FTP Client
	FTP Client (	Disable ③Enable
		Remote Config
	Remote Config Password	•••

User Name	Nastavení uživatelského jména.
Password	Nastavení hesla.
NTP Server IP	Síťový časový protokol (NTP) je protokol používaný pro synchronizování Vašeho systémového času s přesným časovým zdrojem (atomové hodiny, časový server) Je dobré mít všechny počítače synchronizované podle jednoho serveru.
Time Zone	Vyberte Vaše časové pásmo. Pokud jste v oblasti s letním časem zatrhněte položku Daylight Saving.
TFTP Server	Zapněte nebo vypněte TFTP server k povolení nahrání firmwaru z počítače do telefonu.
FTP Client	Zapněte nebo vypněte tutopoložku IP telefonu, pro stahování dat z FTP serveru pro automatický update firmwaru.
Remote Config Password	Heslo pro přistup do konfiguračního MENU přes VoIP software (ten si můžete stáhnout ze stránek Vašeho dodavatele) Standardně je heslo 1234.

#### 7.3 Správa nastavení - Obnova původního nastavení

Setting	Management     Restore Factory	Press [Restore] button to restore the default setting!
Firmware update	<mark>Setting</mark> ♦ Firmware update	Restore

Klikni na Management. Vyber Restore Factory Setting a obrazovka výše se objeví na monitoru.

### **Restore Factory Setting**

Obnoví všechny úpravy zpět do původního nastavení (tlačítko Restore).

#### 7.4 Správa nastavení – Aktualizace Firmwaru

Management     Restore Factory     Setting	FTP Server : Login ID :	Max 32 Char
· Firmmein medale	Login Password :	Max. 32 Char.
Network Settings	Firmware Filename	Max 32 Char
<ul> <li>SIP Settings</li> <li>SIP Account Settings</li> <li>STUN &amp; UPnP Settings</li> </ul>	Firmware Version : 1.00	Firmware Upgrade Cancel

FTP server, login ID, login password a firmware filename jsou přednastaveny když si kupujete nový telefon. Toto jsou požadované údaje ke stáhnutí a aktualizace firmwaru.

FTP Server	Adresa FTP Serveru.
Login ID	Přihlašovací jméno poskytnuté Vašim dodavatelem.
Login Password	Přihlašovací heslo poskytnuté Vašim dodavatelem.
Firmware Filename	Jméno souboru firmwaru. Neměňte jméno souboru jestliže není jestliže není jinak specifikováno Vašim dodavatelem.
7.5 Síťové nastavení – DHCP	

#### Síťové nastavení – DHCP 7.5

management	DHCP / PPPoE / Static IP	
Network Settings SIP Settings SIP Account Settings STUN & UPnP Settings Voice Settings Phone Settings	ODHCP O PPPoE O Static IP	
	MAC Address 00 D0 E9 01 45 9F	
	DNS Setting	
	DNS Server 61.63.82.1	
	Submit Reset	

Označ DHCP jestliže máte připojení k internetu přes DHCP server.

#### **DHCP Server**

**DNS Server** 

Adresa serveru Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Tato IP adresa se automaticky získává od Vašeho ISP.

DNS adresa poskytnutá Vašim ISP.

#### 7.7 Síťové nastavení – Pevná ip adresa

D-Link Building Networks for People	DPH	I-120S VolP Phone
Management	DHCI	P / PPPoE / Static IP
Network Settings	Орнс	P O PPPoE @Static IP
SIP Account Sattings	IP Address	61.11.22.33
STUN & UPnP	Router IP	61 11 22 254
Settings	Subpet Mask	255 255 255 0
Voice Settings	MAC Address	00 D0 E9 01 45 9F
Phone Settings		DNS Setting
Call Tracing Log	DNS Server	61 63 82 1

Zvolte síťové nastavení pevné IP pokud ve Vaší síti používáte pevnou ip či ji máte přidělenou od Vašeho ISP.

IP Address	IP adresa přidělená Vašim ISP.
Router IP	IP adresa brány
Subnet Mask	Adresa masky.
DNS Server	Adresa DNS serveru poskytnutá Vašim ISP. 21

POZNÁMKA: Po novém nastavení je třeba restartovat telefon aby se projevily změny v IP adrese.

#### 7.8 SIP Nastavení – Nastavení SIP, Registrace a nastavení Outbound Proxy Serveru

D-Link Building Networks for People	DPH-1	20S	VolP Phone
Management	SIP Pho	me Setting	
Network Settings	SIP Phone Port Number	5060	
SIP Settings	Registrar Server		
SIP Account Settings	Registrar Server Domain Name/IP Address		3
Settings	Registrar Server Port Number	5060	
Voice Settings	Authentication Expire Time	3600	sec. (Default 3600 sec)
Phone Settings	Outbound	Proxy Server	
Call Tracing Log	Outbound Proxy Domain Name/IP Address		
Sneed Dial	Outbound Proxy Port Number	5060	

Session Initiation Protocol (SIP) je velmi populární hlasový přenos přes IP standard. Umožňuje dvěma nebo více lidem telefonní hovory,sdílet multimédia a zprostředkovávat multimediální konference přes internet. Pro získání údajů pro toto nastavení se obraťte na Vašeho administrátora nebo na Vašeho SIP dodavatele.

~

SIP Phone Port Number	Císlo portu SIP telefonu "5060".
<b>Registrar Server Domain</b> <b>Name/IP Address</b>	Jméno domény registračního serveru nebo IP adresy tzv. SIP Server
Registrar Server Port Number	Číslo portu registračního serveru <b>"5060"</b>
Authentication Expire Time	Doba kdy telefon čeká na připojení k SIP serveru = 60s po vytočení čísla. Jestliže se telefon stále nepřipojil, odpojí se a zkusí se znova připojit a vytočit číslo.
Outbound Proxy Domain Name/IP Address	Jméno odchozí proxy domény nebo IP adresy <mark>SIP Server</mark> .
Outbound Proxy Port Number	Číslo výchozího portu odchozího proxy serveru "5060"

#### 7.10 Nastavení účtu SIP

SIP Account Setting		
Default Account	Account 1 💌	
Ac	count 1 Setting	
Account Active	🔿 Disable 💿 Enable	
Display Name	Johnson	
SIP User Name	29102626	
Authentication User Name	29102626	
Authentication Password	29102626	
Register Status	UnRegister	
Ad	count 2 Setting	
Account Active	💿 Disable 🔿 Enable	
Display Name		
SIP User Name		
Authentication User Name		
Authentication Password		
Register Status	UnRegister	

Můžete mít až 4 účty. IP telefon může obsluhovat až 4 rozdílné telefonní čísla.

**Default Account Account Active Display Name** SIP User Name **Authentication User Name** Vaše 802. tel číslo. **Authentication Password** Vše 802. heslo. **Register Status** 

Když vytáčíte číslo, použije se standardně zadaný účet. Jméno přihlášeného uživatele se zobrazí na přístroji volaného.

Zvolit nebo nezvolit tento účet.

Zde můžete napsat cokoliv nejčastěji se zde zadává tel. číslo

Vaše 802. tel číslo.

Zobrazí se, jestliže je aktuální uživatel registrován nebo neregistrován na SIP serveru.

### 7.12 Hlasové nastavení and QoS (Quality of Service – Kvalita služby)

Management	Voice Setting	
Network Settings	Codec (Priority I) G.711 u-law 💌	
SIP Settings	Codec (Priority 2) G.729A V	
SIP Account Settings	Codec (Fnonty 3) G.723.1 V	
STUN & UPnP Settings	Codec (Priority 4) non-used	
<ul> <li>Call Tracing Log</li> <li>Phone Book</li> </ul>	RTP Packet Length 0.711 μ-Law 0.711 μ-Law 20ms ♥ 20ms ♥ 0.723 ↓ 20ms ♥ 0.723 ↓ 20ms ♥	
Speed Dial	VAD On Odf	
Restart System	DTMF Method Out Band O In Band O SIP INFO	
	QoS	
	Voice TOS 5 [0-7]	
	Warning: Enable/Disable VLAN might Caused Network Connection Problem	
	VLAN ODisable OEnable	
	Submit Reset	

Codec	Nastavení priorit hlasových kodeků. Zde si může zvolit pořadí kodeků od nejpoužívanější k nejméně používaným 1: G711a-Law 2:G723.1 3: G729A 4:non-used
<b>RTP Packet Length</b>	Zvolte velikost RTP paketů.
VAD	Detekuje hlasovou aktivitu a nastavuje signál na cílovou sílu signálu. Zajišťuje že zvuky v pozadí nebo echo nejsou tak silné jako hlavní zvukový signál čili hlas.
DTMF Method	Vyberte druh tónu pro ip telefon.
Voice TOS	Nastaveni typu služby pro tento Internetový datagram.
VLAN	Zapnutí nebo vypnutí virtuální LAN.
VLAN Priority	Nastavení priority virtuální LAN.
VLAN ID	Identifikační číslo virtuální
	LAN

#### 7.13 Nastavení telefonu

Phone Setting			
Ringer Type	RingType 4 💌		
Hold Tone	🔿 Melody 💿 Tone		
Do Not Disturb	⊙ Disable ○Enable		
Call Waiting	Disable 📀 Enable		
Anonymous Call	11 🔿 Disable 💿 Full URI 🔿 Display Name		
Anonymous Call Reject	t 💿 Disable 🔘 Enable		
Call Forward	No Answer Busy Unconditional		

Zde je třeba si pamatovat, že možné zapnout či vypnou předávání hovoru pouze z menu ip telefonu. Ve webovém rozhraní můžete vyplnit čísla, která chcete předat ve výše zobrazené obrazovce.

Tone Setting	Vyberte Tone pro určitou danou zemi.
Ringer Type	Vyberte typ vyzvánění od 1 do 4.
Hold Tone	Vyberte melodii či tón pro funkci HOLD."Melody"
Do Not Disturb	Odmítnutí všech příchozích hovorů. "Disable"
Call Waiting	Zapíná či vypíná čekání na hovor. "Disable"
Anonymous Call	Pokud je nastaveno Disable, URI a jméno jsou zaslány na telefon volaného když volaný volá. Tyto informace jsou zobrazeny na displeji telefonu volaného."Disable"
	Pokud je zatrženo Full URI tak je zobrazeno pouze uživatelské jméno.
	Pokud je zatrženo Disply Name tak je zobrazeno pouze jméno.
Anonymous Call Reject	Vyber Enable pro odmítnutí anonymních volání. "Disable"

#### **Call Forward**

Vyberte No Answer pokud chcete aby byl hovor předán když nikdo neodpovídá po dobu 180sekund (výchozí). Tato hodnota se dá nastavit v rozmezí od 0-600sekund. Více v sekci 7.14.

Vyberte Busy pro předání hovoru pokud uživatel právě volá.

Vyberte Unconditional pokud chcete předat všechny příchozí hovory na jiné číslo.

Vložte dané číslo do textového pole.

#### 7.14 Nastavení časovače

Timer			
NTP Recycle Timer	1 hour [1 - 24] Network Time Adjustment Period		
Inter Digit Timer	5	sec. [0 - 60] 0: Disable	
Originating Not Accept Timer	180	sec. [0 - 600] 0: Disable	
Incoming No Answer Timer	180	sec. [0 - 600] 0: Disable	
Hold Recall Timer	180	sec. [0 - 600] 0: Disable	
Auto Speaker Off Timer	30	sec. [0 - 600] 0: Disable	



#### Auto Speaker Off

Časový interval po který je mikrofon na telefonu zapnut než se vypne z důvodu nedetekování žádného zvukového signálu.

#### 7.15 Výpis celkové aktivity telefonu a komunikace telefonu

No.	Trace Log
000	10 FW Version: 01.00.00
001	12 ReadSetupInfo: 0.
002	16 Basic number for random: (61)
003	10 Language:(0)
004	10 Remote Config Task Runing.
005	\$
006	11 Err: invalid IP.
007	Upnp socket init successful.

Tento výpis ukládá záznam o celkové aktivitě telefonu. Výpis je určen pro techniky (Diagnostika poruchy na telefonu).

#### 7.16 Telefonní seznam

Record No: 2		
Maximum Record: 200		
Name: Kevin	Maximum 31 Char.	
Number: 202	Number: 202 Maximum 63 Char.	
	New Modify Delete Delete All	
	Phone Book Setting	
Name	Number	
Jerry	101	
Kevin	202	

Telefonní seznam umožňuje uživateli přidávat, měnit a mazat telefonní čísla. K přidání telefonního čísla klikněte na tlačítko NEW. Pro změnu či smazání čísla klikněte na Modify či Delete.

NameJméno, které chcete uvést pro dané číslo.

Number Číslo pro dané jméno.

### 7.17 Rychlá volba čísla

Speed Dial Setting (Maximum 63 Char.)			
Number 00	29102627	Number 01	
Number 02		Number 03	
Number 04		Number 05	
Number 06		Number 07	
Number 08		Number 09	
Update Cancel			

Rychlá volba čísla může být volena přes ip telefon. Více v sekci 8.2.

#### Number 0x

Číslo rychlovolby. 0x je tvar pro rychlovolbu.

#### 7.18 Restartovaní telefonu

Press [Restart] Button, IP Phone system will reboot!
Restart

Klikněte na Restart pro uložení změn nastavení a restartování telefonu.

### 8.0 Obsluha telefonu



#### 8.5 Mute – Ztlumení hovoru Poznámka: Při aktivování této volby slyšíte volaného ve sluchátku, ale on Vás neslyší.

Při hovoru:

**1** . Zmáčkněte **Mute** . Můžete zmáčknout tlačítko **Mute** pokud chcete obnovit konverzaci.

#### 8.6 Předání hovoru

Při hovoru:

- 1. Zmáčkněte Hold
- 2. Zadejte ip adresu či číslo klapky kde chcete hovor předat.
- 3. Zmáčkněte Transfer.

#### 8.7 Znovu vytočení předchozího čísla Poznámka: Pro vystup z této volby zmáčkněte tlačítko CANCEL.

#### 8.7.1 Naposledy vytočené číslo

- 1. Zvedněte sluchátko Nebo zmáčkněte tlačítko **SPEAKER**.
- 2. Zmačkněte Redial
- 8.7.2 Historie volaných čísel
- L. Zmáčkněte Redial . Nezvedejte sluchátko.
- 2. Zmáčkněte Redial znovu pro výběr volaných, zmeškaných či přijatých hovorů.
- **3** . Zmáčkněte **Šipku dolů** pro výběr daného čísla v dané kategorii.
- 4. Zvedněte sluchátko  $\overleftarrow{}$  či zmáčkněte OK.

#### 8.8 Při přidržení hovoru

**Poznámka:** Pro předání hovoru zmáčkněte **Hold**, zadejte ip adresu či číslo klapky kde chcete hovor předat a zmáčkněte **Transfer**.

Při hovoru:

1 • Zmáčkněte HOLD (Zmáčkněte HOLD znovu pro obnovu konverzace).

#### 8.9 Přesměrování hovoru

Instrukce pro tuto funkci naleznete v sekci Nastavení telefonu a v nastavení webového rozhraní.



### 9.0 Používání telefonního seznamu

#### 9.1 Vytočení čísla z telefonního seznamu

1. Zmáčkněte PHONE BOOKpro přístup do telefonního seznamu.

dokud se nezobrazí "Name : "

- 2. Zmáčkněte Šipku dolů a vyberte číslo.
- 3. Zmáčkněte OK pro vytočení čísla.

#### 9.2 Uložení čísla

1. Zmáčkněte a držte **PHONE BOOK** na displeji.

2. Zadejte jméno a stiskněte šipku dolu.

3. Zadejte číslo a stiskněte šipku dolu.

4. Stiskněte OK znovu pro uložení čísla.

#### 9.3 Změna již uloženého čísla

- 1. Zmáčkněte **PHONE BOOK**.
- 2. Zmačkněte šipku dolů vyberte číslo.
- 3. Zmáčkněte **PHONE BOOK y**novu.
- 4 Vyberte "Edit" a zmáčkněte OK pro změnu čísla.
- 5. Zadejte nové jméno a stiskněte **šipku dolu**.
- 6. Zadejte nové telefonní číslo a stiskněte **šipku dolu.**
- 7. Stiskněte OK Opro uložení a přepsání původního čísla.

#### 9.4 Vymazání čísla

- 1. Stiskněte PHONE BOOK.
- 2. Stiskněte Šipku dolů a vyberte číslo.
- 3. Zmačkněte PHONE BOOK znovu.
- 4. Vyberte "Delete" a zmáčkněte OK pro vymazání čísla.
- 5 Stiskněte OK pro potvrzení.

### 10.0 Rešení problémů

Následující informace a rady Vám mohou pomoci při řešení nejobvyklejších problémů, na které můžete narazit při používání tohoto telefonu.

QUESTION	RECOMMENDED ACTION
Při zvednutí sluchátka neslyší žádný tón.	1. Zkontrolujte si zapojení celého telefonu.
Nic se neobjevuje na LCD displeji.	1. Zkontrolujte správnost připojení síťového adaptéru.
Jak updatovat firmware?	1. Nemusíte se nijak starat o update firmwaru jelikož si tento telefon sám kontroluje nejnovější verzi firmwaru po dobu kterou je připojen k internetu.
Proč nemůžu vytočit SIP číslo?	<ol> <li>Zkontrolujte si doménu a ip adresu registračního serveru, ip adresu Outbound proxy serveru.</li> <li>Zkontrolujte si LCD displej jestli je číslo číslo na displeji správně zobrazeno a jestli jste jej zadali správně.</li> <li>Zkontrolujte si jestli jste zaregistrovaní na SIP serveru v obrazovce Sip Account Setting ve webovém rozhraní.</li> </ol>
Proč není můj firmware updatován?	1. Zkontrolujte si, že je FTP adresa pro aktualizaci firmwaru korektní. (Management, Firmware update).

	2. Zkontrolujte si jestli máte v položce filename správně uveden název souboru pro aktualizaci firmwaru. (Management, Firmware update).
Nechtěně jsem nastavil/a položku DSL na zapnutou a teď se mi nechce telefon spustit.	1. Odpojte síťový adaptér, počkejte 2 sekundy a pak jej zapojte zpět do telefonu. Zmáčkněte a držte tlačítko Menu. Telefon by se tak měl dostat přímo do menu. Zde pak můžete provést patřičné změny a uložit nastavení.
Proč se mi zobrazí "Can't Upgrade Now" když kliknu na [Submit] v konfiguračním menu?	<ol> <li>Ujistěte, že jste neaktivoval/a na telefonu tlačítka phonebook, menu, speed dial) předtím, než jste klikl/a na Submit.</li> </ol>

# **DPH-120S SIP Phone**